

Rychlý start

LAUNCH VSP-600

USB inspekční kamera / endoskop (5,5 mm, 6× LED)

Co najdete v balení

- USB endoskop s 2m kabelem
- USB-C a Micro USB konektor
- Háček, magnet, zrcátko
- Stručný tištěný návod od výrobce (anglicky)

Než začnete

1. Pokud endoskop používáte s telefonem/tabletem/PC, stáhněte a nainstalujte aplikaci „Endoscopy“ (Android/Windows).
2. Pokud ho používáte s tabletem Launch X431, aplikaci stahovat nemusíte – najdete ho přímo v diagnostickém softwaru.

Připojení

1. Připojte kabel endoskopu do zařízení – podle konektoru použijte přiložený USB-C nebo Micro USB adaptér.
2. U tabletu Launch X431: v diagnostickém softwaru najdete a otevřete položku pro endoskop/inspekční kameru.
3. U telefonu/PC: spusťte aplikaci Endoscopy, potvrďte připojení zařízení.

Prohlídka

1. Otočným kolečkem na těle endoskopu upravte jas 6 LED diod podle potřeby.
2. Zasuňte sondu (5,5 mm, IP67 voděodolná) do prohlížené oblasti – motoru, potrubí či jiného těžko přístupného místa.
3. Obraz sledujte živě na displeji – tlačítkem snímku pořídíte fotku, případně spusťte nahrávání videa.

Příslušenství v balení

- Háček, magnet a boční zrcátko – pro vytažení drobných předmětů nebo pohled do strany.

Potřebujete poradit?

Napište nebo zavolejte – rádi pomůžeme s nastavením i výběrem funkcí.

diagnostiky.obd@seznam.cz

Kompletní anglický manuál výrobce ke stažení: <https://launchtechusa.com/product/vsp-600-usb/>